

Utiliser l'ENI en mode autonome

1°/ Connecter le câble réseau sur la prise RJ45 de la borne Wifi



Module Android

Pour fonctionner en **mode autonome** l'ENI doit être équipé **du module Android** qui se trouve derrière l'écran sur le côté gauche (quand on est face à l'écran).

Il est reconnaissable grâce à ses 2 antennes wifi.



Module Android



2°/ Allumer l'écran
(Bouton marche/arrêt situé derrière l'écran en bas)



3°/ Appuyer sur le bouton Marche



4°/ Sélectionner la source OPS en appuyant sur le bouton de la télécommande



mardi, avr. 8

Entrée

HDMI

HDMI 2

HDMI 3

USB-C


OPS

VGA

Votre écran est opérationnel, il fonctionne comme une tablette tactile. On balaie l'écran vers la gauche pour changer de page, et on appuie sur une icône pour lancer une application.

Vous avez les **boutons de navigation** dans le coin en bas à

Boutons de navigation



Précédent

Accueil

Affiche les applis ouvertes